

Instrukcja użytkowania – szelki bezpieczeństwa

Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR) oraz rozporządzeniem (UE) 2016/425

Szanowny Użytkowniku, Dziękujemy za zakup szelek bezpieczeństwa. Poniższe informacje są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu oraz mają na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące producenta lub osoby odpowiedzialnej znajdziesz w zakładce GPSR informacje o bezpieczeństwie. Deklaracje zgodności EU znajdziesz w zakładce GPSR lub informacje o bezpieczeństwie. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta Baltic Workwear sp. z o.o.

1. Zastosowanie

Szelki bezpieczeństwa są środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) przeznaczonym do zabezpieczenia użytkownika przed skutkami upadku z wysokości. Stosować wyłącznie w połączeniu z odpowiednim systemem powstrzymującym spadanie, np. amortyzatorem, urządzeniem samohamownym, liną asekuracyjną.

2. Przygotowanie do użytkowania

✓ Przed użyciem:

- Sprawdź, czy produkt jest **kompletny i nieuszkodzony** (klamry, taśmy, zszycia).
- Zweryfikuj datę produkcji oraz ważność przeglądu technicznego.
- Usuń z produktu wszelkie zabrudzenia, które mogą ograniczyć jego skuteczność.

✓ Zakładanie szelek:

1. Rozluźnij wszystkie taśmy i rozłóż uprząż.
2. Włóż ramiona do pasów barkowych jak do plecaka.
3. Zapnij i wyreguluj pas piersiowy (jeśli występuje).
4. Zapnij i dopasuj pasy udowe.
5. Upewnij się, że **wszystkie klamry są prawidłowo zapięte i zabezpieczone.**

✓ Regulacja:

- Taśmy powinny być dopasowane do ciała, ale nie ograniczać swobody ruchu.
- Nie powinno być luzów ani skręconych pasów.

3. Użytkowanie

- Używaj szelek **tylko z certyfikowanymi elementami systemu asekuracyjnego** (EN 354, EN 355, EN 360).
- Zawsze przypinaj się do właściwego punktu zaczepowego (D-Ring z tyłu lub pas piersiowy – zależnie od konfiguracji).
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, substancjami chemicznymi, źródłami ognia i promieniowaniem UV.
- Przerwij pracę i natychmiast wycofaj produkt z użytku, jeśli zauważysz uszkodzenie lub po upadku z wysokości.

4. Konserwacja i przechowywanie

- **Czyścić ręcznie** wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie prać mechanicznie.
- Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu, **z dala od światła słonecznego i środków chemicznych.**

- Regularnie (min. raz na 12 miesięcy) poddawać produkt **przeglądowi technicznemu** przez osobę kompetentną.

5. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować szelek, jeśli masa użytkownika wraz z ekwipunkiem przekracza dopuszczalne obciążenie (patrz etykieta produktu).
- Nie stosować jako uprząży wspinaczkowej, szelków do podnoszenia lub zabezpieczenia przed przemieszczeniem w poziomie – do tych zastosowań użyj odpowiedniego sprzętu.
- Produkt nie zapewnia ochrony, jeśli nie jest używany zgodnie z instrukcją.

6. Środki ostrożności

- Użytkownik musi być **przeszkolony w zakresie pracy na wysokości** oraz stosowania ŚOI.
- Praca na wysokości powinna odbywać się **pod nadzorem i zgodnie z procedurami BHP**.
- Przed rozpoczęciem pracy przeprowadź **ocenę ryzyka** i dobierz system zabezpieczenia odpowiedni do zagrożeń.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA O BEZPIECZEŃSTWIE

- Produkt przeznaczony wyłącznie do **prac na wysokości** – używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem należy **dokładnie sprawdzić stan szelek**, klamer i taśm. Uszkodzone szelki stanowią **zagrożenie życia**.
- Nie wolno modyfikować ani naprawiać produktu we własnym zakresie.
- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie pracy na wysokości.
- Nie stosować, jeśli minął termin ważności lub produkt był poddany obciążeniu podczas upadku.

BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

- Nie wolno używać szelek bez prawidłowego podpięcia do **certyfikowanego systemu asekuracyjnego**.
- Unikać pracy w pobliżu ostrych krawędzi lub substancji mogących **przeciąć lub osłabić taśmy**.
- Nigdy nie używać szelek, które były **wcześniej narażone na upadek** – wymagają natychmiastowego wycofania z użytku.
- Nie przechowywać produktu w miejscach wilgotnych, nasłonecznionych ani w pobliżu źródeł ciepła.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu należy **oczyścić sprzęt** z zabrudzeń i sprawdzić jego stan techniczny.
- Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, **z dala od światła słonecznego i substancji chemicznych**.
- Produkt wymaga **okresowych przeglądów technicznych** przez kompetentne osoby – co 12 miesięcy.

INFORMACJE DODATKOWE

- Maksymalna masa użytkownika: patrz etykieta produktu (zwykle 100–140 kg z wyposażeniem).
- Szelki muszą być używane w połączeniu z odpowiednim **amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym**.
- Użycie niezgodne z instrukcją może doprowadzić do **śmierci lub poważnych obrażeń**.