

Instrukcja bezpieczeństwa – Rękawice robocze i ochronne

Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR) oraz rozporządzeniem (UE) 2016/425

Szanowny Użytkowniku, Dziękujemy za zakup obuwia roboczego/ochronnego. Poniższe informacje są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu oraz mają na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące producenta lub osoby odpowiedzialnej znajdziesz w zakładce GPSR informacje o bezpieczeństwie. Deklaracje zgodności EU znajdziesz w zakładce GPSR lub informacje o bezpieczeństwie. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta Baltic Workwear sp. z o.o.

1. Zakres zastosowania

Produkt przeznaczony do ochrony rąk przed określonymi zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi lub elektrycznymi, w zależności od modelu i oznaczenia. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem jest warunkiem zachowania deklarowanych właściwości ochronnych.

2. Normy i oznaczenia

- **EN 388** – Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (ścieranie, przecięcie, rozdarcie, przekłucie, uderzenia).
Oznaczenie: Piktogram młotka i cyfry określające poziom ochrony.
 - **EN 407** – Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (wysoka temperatura, ogień).
Oznaczenie: Płomień i sześć cyfr wskazujących odporność.
 - **EN ISO 21420** – Wymagania ogólne dotyczące ergonomii, bezpieczeństwa i oznaczeń rękawic ochronnych.
 - **EN 12477** – Rękawice ochronne dla spawaczy (typ A – większa ochrona, mniejsza zręczność; typ B – większa zręczność, mniejsza ochrona).
Zapewniają ochronę przed rozpryskami stopionego metalu, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym kontaktem z ogniem.
 - **EN ISO 13997** – Badanie odporności na przecięcie metodą TDM (rękawice antyprecięciowe).
Klasy od A do F – F oznacza najwyższą odporność.
-

3. Instrukcja użytkowania

1. Przed użyciem należy upewnić się, że rękawice są wolne od uszkodzeń, przetarć lub rozdarć.
 2. Dobierz odpowiedni rozmiar – zbyt małe lub zbyt duże rękawice ograniczają skuteczność ochrony.
 3. Stosuj rękawice zgodnie z piktogramami i normami wskazanymi na produkcie lub etykiecie.
 4. Nie stosuj rękawic, jeśli były narażone na działanie substancji lub temperatur przekraczających ich parametry techniczne.
 5. Rękawice spawalnicze należy używać tylko w środowisku spawalniczym, w połączeniu z innymi środkami ochrony indywidualnej (odzież trudnopalna, okulary/ przyłbica).
 6. Rękawice antyprecięciowe należy stosować przy pracy z ostrymi krawędziami, blachą, szkłem lub nożami – nie zapewniają one ochrony przed przecięciem w przypadku użycia dużej siły punktowej lub maszyn tnących.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym i wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.
 - Czyścić zgodnie z zaleceniami producenta – pranie lub czyszczenie niezgodne z instrukcją może obniżyć poziom ochrony.
 - Rękawice zabrudzone olejami, smarami lub chemikaliami mogą wymagać specjalnego czyszczenia lub wymiany.
-

5. Ostrzeżenia o bezpieczeństwie

- Produkt **nie jest przeznaczony dla dzieci**.
- Opakowanie foliowe może spowodować **niebezpieczeństwo uduszenia lub zadławienia** – trzymać z dala od dzieci.
- Nie stosować rękawic w sytuacjach, do których nie zostały zaprojektowane.
- Uszkodzone rękawice należy natychmiast wymienić.
- W przypadku kontaktu skóry z substancją chemiczną, natychmiast zdjąć rękawice i przemyć skórę wodą.